



TA150GLパーツリスト

No.	Parts No.	名称
1	TS150GL-01	オールドレンネジ
2	TS150GL-02	サイドグラス
3	TS150GL-03	Oリング
4	TS150GL-04	Oリング
5	TS150GL-05	マフラー
6	-	ボルト
7	TS150GL-07	オイルタンク
8	TS150GL-08	Oリング
9	-	ボルト
10	-	オイルポンプカバー
11	-	オイルポンプベーン
12	-	油防板
13	-	バックローターハウジングカバー
14	-	オイルシール
15	-	排気バルブカバー
16	-	ボルト
17	-	排気バルブ押さえ金具
18	-	排気バルブプレート
19	TS150GL-19	Oリング
20	TS150GL-20	Oリング
21	TS150GL-20	Oリング
22	-	Oリング
23	-	オイル注入口キャップ
24	-	ナット
25	-	ハンドル

No.	Parts No.	名称
26	-	吸入口キャップ
27	-	吸入ポート(5/16"フレア)
28	-	電磁弁
29	-	フィルター
30	-	オイルシール
31	-	ベアリング
32	-	液型ワッシャー
33	-	モーターハウジング
34	-	モーターステータ
35	-	モーターローター
36	-	ボルト
37	-	ベアリング
38	-	ワッシャー
39	-	モーターバックカバー
40	TS150GL-40	ファン
41	TS150GL-41	シャフトクリップ
42	-	モーターハウジングカバー
43	-	基板カバー
44	TS150GL-44	基板
45	-	ボルト
46	-	ワッシャー
47	TS150GL-47	電源ソケット
48	TS150GL-48	電源スイッチ
49	TS150GL-49	モーターハウジングバックカバー
50	-	ボルト

No.	Parts No.	名称
51	-	スプリングワッシャー
52	-	ワッシャー
53	-	ボルト
54	-	隔壁
55	-	ゴムブッシュ
56	-	ボルト
57	-	台座
58	-	ゴム足
59	-	ボルト
60	-	ワッシャー
61	-	スプリングワッシャー
62	-	ボルト
63	-	カプラー
64	-	フロントローターハウジング
65	-	フロントローター
66	-	ノックピン
67	-	フロントローターベーン
68	-	ローターベーンスプリング
69	-	バックローターハウジング
70	-	バックローターベーン
71	-	ノックピン
72	-	バックローター
73	-	ワッシャー
74	-	スプリングワッシャー
75	-	ボルト

セット品

Parts No.	名称
TS150GL-D	オールドレンネジセット(1,3)
TS150GL-T	オイルタンクセット(1,2,3,7,8,12)
TS150GL-E	マフラーセット(4,5)
TS150GL-P	ボンボディセット (9,10,11,13,14,15,16,17,18,64,65,66,67,68,69,70,71,72)
TS150GL-M	モーターセット (29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,54)
TS150GL-C	オイル注入口キャップセット(22,23)
TS150GL-H	ハンドルセット(24,25)
TS150GL-S	電磁弁セット(26,27,28)
TS150GL-MC	モーターカバーセット(42,43)
TS150GL-BP	台座セット(55,56,57,58,59)