



TA379MP-4

自動着火軽量ターボバーナー

取扱説明書・保証書



この度は、自動着火軽量ターボバーナーをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。

ご使用に際しましては、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。お読みになった後は、いつでもご覧になれますようお手元に保管してください。なお、この取扱説明書は、必要に応じて予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 イチネン TASCO

T379MP-4/M01
Si1612SI

■安全にご使用していただくために

- 説明書、注意事項をよく読み、安全にお使いください。理解せず作業を行うと、火事、爆発、器物損壊、作業者の怪我という結果になりかねません。説明書を読まず作業を行うことは決してしないようにしてください。
- TA379MP-11以外のガスの使用は火事や爆発を招く恐れがあります。
- トーチバルブの取り付けやチップの交換は十分にトーチが冷めた状態で行ってください。
- トーチを顔や他人、可燃のものに絶対に向けないでください。決してライターの代わりに使用しないでください。
- 使用しないときは、トーチバルブからガス缶を必ず外しておいてください。接続した状態での保管は決してしないでください。
- ガス缶のガスが偶然に漏れて点火するような場所でトーチとガス缶の取り付け、取り外しは行わないでください。
- トーチの改造や異なったガスの使用は決して行わないでください。
- トーチを精密器具のように扱ってください。問題を見ついた場合は決して使用しないでください。トーチを間違った方法で使用したり、維持、修理、改造した場合、商品の破損だけにとどまらず器物損壊や作業者の怪我につながります。

危険 TA379MP-11(マップロガス)について

- ◆可燃性です。
- ◆子供や幼児の手の届かない場所(40°C以下)で保管してください。
炎や熱から遠ざけてください。
- ◆ガス缶の再充填は違法でありとても危険です。
- ◆直射日光は避けてください。
- ◆居住区間や高温場所で保管しないでください。
- ◆トーチをガス缶から外す場合は必ずバルブを閉じた状態かつ冷めた状態で行ってください。
- ◆使用しない場合、ガス缶とトーチは必ず外した状態で保管してください。
- ◆目にかかった場合はすぐにたくさん水ですすぎ、医師の診断を受けてください。
- ◆空になったガス缶は、法律にそって正しく処分してください。
- ◆火の中に投げ入れたりするようなことはしないでください。
- ◆ガス缶を潰して処分したり、焼却炉で処分することはしないでください。



TA379MP-11

■安全にご使用していただくために(つづき)

- 漏れ、破損、不具合のあるトーチは決して使用しないでください。
- 作業は換気のよい場所で行ってください。室内での作業では窓を開けるなど換気に気をつけてください。
- 作業では常に耐火板や耐火シートを使用してください。普通のコンクリートやブロックは高熱を持った場合、破裂する可能性があります。木や鉄の上の作業は行わないようにしてください。作業者は常に自分自身を保護するようにしてください。
- 常に保護メガネや保護手袋をつけて作業を行ってください。炎の出る作業なので正しい工具を使い、安全には注意をしてください。
- トーチのチップは作業中高温であることを意識してください。まわりに自動車やバイク、発電機等ガソリンで発動するものやガソリンタンクやその給油ライン等があるか特に注意をしてください。
- トーチが付いているガス缶を地面に置く場合、火事等の問題が起こらないようにトーチの先の位置や方向に注意するように安全には十分注意してください。
- パイプ管等を加熱している場合、まわりの部分や鋼材が高熱にならないよう注意してください。

■各部名称



■点火と作業

- (1) ガス缶は必ずTA379MP-11(マッププロ)を使用してください。
- (2) トーチのOリングが損傷していないかを確かめ、損傷がある場合は新しいものと交換してください。Oリングがなかつたり損傷がある場合、漏れをおこし大変危険です。
- (3) トーチをガス缶に取り付ける前に、ガスの調整バルブを時計回りの方向へ最後まで回しバルブが閉まった状態にしてください。
- (4) ガス缶は正立するような状態でお持ちください。安全を確認しながら、ガス缶をトーチバルブの接続口に時計回りの方向に最後まで回して取り付けてください。
- (5) トーチバルブをガス缶に取り付けた後、接続部分に漏れがないか石鹼水等を使って確認してください。全ての接続部分は定期的に調べ、緩みや漏れがないか確認してください。漏れを確認した場合は、すみやかにガス缶を交換してください。それでも漏れがある場合、トーチの使用はやめてください。
- (6) ガスの調整バルブを反時計回りに約1周回してください。
- (7) 点火ボタンを押してください。トーチが点火するまで押し続けてください。点火しない場合は点火ボタンを押しなおしてください。
- (8) 点火しましたら、調整バルブをさらに開けてください。弱い火を出し続けると火口を焼損するおそれがあります。

△注意 ガス缶を逆さにした場合、短時間大きな炎が出続ける場合があります。大きな炎が出たら、直ちにガス缶を正立にしてください。

■炎の調整

- (1) 作業によってガスの放出量をコントロールしながら調整バルブを回してください。
- △注意** 火力が弱すぎると火口の先端が溶解することがあります。
- (2) 最大火力の領域はチップから1.3~2.5cmの間に集中しています。加熱効果が最大に得られるよう目標にトーチの炎を当てるようにしてください。

■寒い場所での作業

- (1) 寒い場所ではガスの圧力が下がるため、炎のサイズが小さくなります。大きな炎を出すためにガス缶を作業前に温め、ガス缶温度が16°C以上40°Cまでお使いください。(最適温度は20°C以上)ガス缶を作業前に数回振ることも缶の中のガスを暖める効果があります。厳寒の場合、トーチを上下にするだけで火が消えてしまう可能性があります。
- (2) 風のある屋上や屋外での作業時には風除けの囲いをしてください。

■消火と保管

- (1) ガスの調整バルブを時計回りに回してOFFにしてください。
- (2) トーチバルブを取り外すときは、トーチが十分に冷めてからガス缶を反時計回りの方向に回してトーチを外してください。
- (3) 調整バルブを時計回りに回してください。
- (4) ガス缶とトーチを別々に保管してください。また、ガス缶のラベルに書かれている注意事項を読んで指示に従ってください。

【TA379MP-4 自動着火軽量ターボバーナー 保証書】WARRANTY

本保証書は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の保証規定により、無償で交換または修理させていただきます。
1. 保証期間内(お買い上げ日より1カ年)に正常なご使用状態において万一故障が発生した場合には無償で交換または修理いたします。その際はお買い上げの販売店にご連絡下さい。
2. 次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせていただきます。
(郵送料等諸掛りはお客様のご負担となります。)
(1) 本保証書にお買い上げ日および販売店名の記入捺印のない場合。
(2) 誤用・乱用および取扱い不注意、取扱説明書の禁止事項による故障または損傷の場合。
(3) 弊社指定の販売店以外で修理・改造分解が行なわれた場合。
(4) 火災・地震・水害および盗難などの災害・不適切な移動・落下などの場合。
(5) 使用中に生じたキズ・汚れなどの外観上の変化による場合。
(6) 消耗品および附属品の交換。
(7) 原因が本製品以外に起因する場合。
(8) 本保証書の指示がない場合および必要事項の記入がない場合。

型式名	TA379MP-4	本体製品番号
お客様	ご住所 〒 ご氏名	
お買い上げ日	平成 年 月 日	保証期間
販売店	ご住所 〒 ご氏名	お買い上げ日より1カ年 印

本保証書は製品番号、お買い上げ年月日、販売店の記載がない場合、無効とします。必ずご確認いただき、記入なき場合はお買い上げの販売店にお申し出下さい。この保証書は、再発行致しませんので大切に保管してください。この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換または修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 株式会社 イチネン TASCO

本社: 〒577-0002 大阪府東大阪市稻田上町 1-17-20 TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270