



TA512Hパーツリスト

No.	名称	品番
2	ナット	TS512H-2
3	ガイドブロック小	TS512H-3S
3	ガイドブロック大	TS512H-3L
4	ガイドピン	TS512H-4
5	ガイドバー小	TS512H-5S
5	ガイドバー大	TS512H-5L
6	六角ボルト	TS512H-6
7	シュ-1/4"	TA512H-2
7	シュ-5/16"	TA512H-2.5
7	シュ-3/8"	TA512H-3
7	シュ-1/2"	TA512H-4
7	シュ-5/8"	TA512H-5
7	シュ-3/4"	TA512H-6
7	シュ-7/8"	TA512H-7
8	ポンプハウジング	TS512H-8
9	タンクカバー	TS512H-9
10	タンクカバーフランジ	TS512H-10
11	ボルト	TS512H-11B
12	ストッパー	TS512H-12
13	スペーサー	TS512H-13
14	スプリング	TS512H-14
15	ボール	TS512H-15
16	スプリング	TS512H-16
17	ピストン	TS512H-17
18	オイルシール	TS512H-18
19	シリンダー	TS512H-19
20	Oリング	TS512H-20
21	ハンドル	TS512H-21
22	シリンダーストッパー	TS512H-22
23	スプリング	TS512H-23
24	バルブプラグナット	TS512H-24
25	スプリング	TS512H-25

No.	名称	品番
26	ブッシング	TS512H-26
27	ガスケット	TS512H-27
28	ブッシング	TS512H-28
29	ロックリング	TS512H-29
30	ピン	TS512H-30
31	Oリング	TS512H-31
32	バルブノブ	TS512H-32
33	ボルト	TS512H-33
35	レバー	TS512H-35
36	ブッシング	TS512H-36
37	ピン	TS512H-37
38	グラブネジ	TS512H-38
39	Oリング	TS512H-39
40	Oリング	TS512H-40
43	Oリング	TS512H-43
44	グラブネジ	TS512H-44
46	ロックリング	TS512H-46
52	バルブブッシング	TS512H-52
53	ボール	TS512H-53
54	ボール	TS512H-54
55	グラブネジ	TS512H-55
90	バルブスプリング	TS512H-90
91	バルブピン	TS512H-91
92	ボール	TS512H-92
93	ピストンバルブボディ	TS512H-93
94	ガイドピン	TS512H-94
97	スプリング	TS512H-97
	油圧式チューブベンダー-本体	TS512H-11
	油圧式チューブベンダー-ケース	TS512H-K
	ベンダーガイド(1/4"~5/8")	TA512H-12
	ベンダーガイド(3/4"、7/8")	TA512H-13
	TA512H用リバーアダプター	TA512H-1R