

TA560MGシリーズ 取扱説明書



①



銅管のカット位置に印を入れ、カッターの刃を印に合わせ押し込んでください。

②



カッターを本体表示の矢印方向に回してください。回転に合わせて刃が自動的に銅管に食い込んでいきます。

③



作業完了。回転半径が小さく、刃の送りも自動なので狭い場所での作業が楽に行えます。



株式会社 **イチネン TASCO**

お問い合わせは... **タスコテクニカルサポートセンターへ** TEL **06-6748-9240**

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270

東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館9階

TEL 03-3453-8166 FAX 03-3453-8186

物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL 06-6748-9280 FAX 06-6748-9290

ホームページ <http://www.tascojapan.co.jp/>