

取扱説明書

バイメタル温度計

TA409シリーズ



この度は、弊社製品をお買い上げ頂き有り難うございます。
この説明書をよくご覧になって正しくご使用下さい。

【使用上のご注意】

1. 本製品は表面温度を計測するために設計されたものです。それ以外の目的には使用しないでください。
2. 測定値に影響が出る場合がありますので、以下の事項は必ず守ってください。
 - a. 本製品に振動や衝撃を与えたり、分解しないでください。分解された場合は保証期間内においても保証の対象外とさせていただきます。
 - b. 水に浸けないでください。
 - c. 指示針には手や障害物が触れないようにしてください。
 - d. 本製品の背面のバイメタルコイルには触れないでください。□
3. バイメタルの性質上、雰囲気温度が高くなると、少し読取り値が高くなり、雰囲気温度が低くなると、少し読取り値が低くなる傾向があります。
4. 本製品は絶縁されておりません。

【正確な測定を行うために】

1. 無風の環境で測定してください。
2. 表面温度測定の場合は必ず平らな面にセンサー一部を接して測定してください。なお、温度が安定するまで約3分間かかります。
3. 測定部分が大きければ精度は高くなります。

【各製品特徴】

- TA409・TA409Nシリーズはマグネットが2個、TA409A・TA409ANシリーズはマグネットが4個付いております。
- TA409N、TA409ANシリーズは高温、低温表示針付です。高温表示針（赤色）はノブで、低温表示針はマグネットスタイルラスで調整してください。

【各製品仕様】

品番	測定範囲 (°C)	分解能 (°C)	測定精度	寸法 (mm)	質量 (g)	仕様／特徴
TA409-120 TA409-250 TA409-400	-20～+120 -20～+250 +10～+400	1 2 5	±2%フルスケール	φ52×12.7	30	背面にマグネット2個付
TA409N-120 TA409N-250 TA409N-400	-20～+120 -20～+250 +10～+400	1 2 5	±2%フルスケール	φ52×12.7	30	低温／高温各表示針付 背面にマグネット2個付
TA409A-70 TA409A-250 TA409A-400	-30～+70 -20～+250 +10～+400	1 2 5	±2%フルスケール	φ52×12.7	47	背面にマグネット4個付
TA409AN-70 TA409AN-250 TA409AN-400	-30～+70 -20～+250 +10～+400	1 2 5	±2%フルスケール	φ52×12.7	47	低温／高温各表示針付 背面にマグネット4個付

【バイメタル温度計 保証書】

本保証書は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only Japan.
お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の保証規定により、無償で修理または交換させていただきます。

- 保証期間内（お買い上げ日より1カ年）に正常なご使用状態において万一故障が発生した場合には無償で修理または交換いたします。その際はお買い上げの販売店にご連絡ください。
- 次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせていただきます。（送料等諸掛りはおお客様のご負担となります。）
 - 本保証書にお買い上げ日及び販売店名の記入捺印のない場合。
 - 誤用・乱用および取扱不注意、取扱説明書の禁止事項による故障または損傷の場合。
 - 改造されている場合。
 - 火災・地震・水害および盗難などの災害、不適切な移動・落下などの場合。
 - 原因が本製品以外に起因する場合。
 - 本保証書の指示がない場合および必要事項の記入がない場合。

型式名	TA409 -		本体製造番号	
お客様	ご住所 〒			
	ご氏名			
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1カ年	
販売店	ご住所 〒			
	ご氏名			

本保証書は製品番号、お買い上げ年月日、販売店の記載がない場合、無効とします。
必ずご確認ください、記入なき場合はお買い上げの販売店にお申し出下さい。
この保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換または修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンターへ TEL 06-6748-9240**