

# 4カラー方式pH試験紙

TA412P



## 目次

1. 使用方法
2. テープの取出し方
3. 保存について
4. 仕様

## 1. 使用方法

使用される長さにテープを切り、そのテープを測定される液体に1~2秒浸してください。

テープの色が変わりますので、ケース側面の色標見本と比較してください。測定値がpH11以下の場合は、②~④が変色します。①は、pH値が11以上のときに変色します。

①	②	③	④
青	白	黄	緑

## 2. テープの取り出し方

1. ケース右部分を手前にスライドさせ、テープを出した状態にします。
2. 使用される長さだけテープを引き出します。
3. ケース右部分を後ろにスライドさせ、テープを切ります。

注) テープを切る際は、必ずケースを後ろにスライドさせてください。  
これでテープを使いたい時にいつでも引き出せる状態に保てます。

## 3. 保存について

- 湿気を吸収すると、正確なpH値が測定できなくなりますので、保存する際は乾燥した冷暗所に保存してください。
- 保存中にテープが少し変色しても使用可能ですが、テープの色が白く変色した場合、使用されると正しいpH値が表示されません。
- 最長保存期間：ご購入日より3年間
- 保存温度：25°C±5°C

※なお、乾燥したコンクリートやモルタルのpH値測定には使用できません。

## 3. 仕様

- テープサイズ.....幅10mm×長さ6m
- ケースサイズ.....幅17×φ75 (mm)
- 本体重量.....約35g

※仕様は予告なしに変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町11-17-20  
TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270  
<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンター**へ TEL 06-6748-9240