



仕様

- 適合銅管：1/4"、5/16"、3/8"（低圧側用）（TA200E）
1/2"、5/8"（低圧側用）（TA200F）
- ホース接続ポート：1/4" フレア（UNF7/16-20）オス
- 付属品：六角レンチ、バルブコアリムーバー、予備パッキン
アダプタ 1/4" 銅管用、5/16" 銅管用（TA200E）
1/2" 銅管用（TA200F）

使用方法

1. 針用六角ネジを六角レンチで左回りに最後まで回してください。
2. サービスポートを取り付けたい場所の銅管をパッキンと下部クランプで挟み込み六角ネジを締め付けてください。銅管サイズに合わせてアダプタを下部クランプに取り付けて、銅管を挟み込んでください。
3. ホース接続ポートに、ムシ押しが付いているホースを接続してください。
4. 針用六角ネジを六角レンチで右回りに最後まで回してください。内部の針が前進し、銅管に穴があきます。
5. 針用六角ネジを左回りに回すと、機器内部とのラインが開通します。

⚠ 注意

- ・革手袋、保護メガネなどを着用し、冷媒の漏えいには注意してください。
- ・指などを挟まないでください。
- ・針用六角ネジを右回りに回し締め込むと一時的にラインを閉じることは可能ですが、確実に冷媒の流れを止めておくことはできません。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンター**へ TEL 06-6748-9240

TA2110TA