

TA430LS、TA430LA
リークディテクタテスター
取扱説明書



| 品番 | 対応冷媒 | 接続口サイズ |
|---------|-------|-----------------------|
| TA430LS | R134a | 1/4"フレアメス (Oリング、手締め) |
| TA430LA | R410A | 5/16"フレアメス (Oリング、手締め) |

●リーク量：5g/年 (23°Cにおいて)



◎バージフロン (新品冷媒) 専用
回収容器への接続はしないでください。
またポンベの接続口は清浄であることを
確認してから接続してください。オ
イルやスラッジなどが入ると内部の極
細キャピラリがつまり故障する可能性
があります。

◎気体冷媒専用

液冷媒を直接このテスターにかけることはしないでください。
サイフォン管付のポンベへの接続時はポンベを倒立させて使用
してください。

注意

取り付け、取り外し時には凍傷などに十分注意し、ゴーグル、
皮手袋など作業に合った服装、装備をしてください。

お問い合わせは... **タスコテクニカルサポートセンター**へ **TEL 06-6584-7800**

| | | | |
|--------|---|------------------|------------------|
| 本社 | 〒550-0021 大阪府大阪市西区川口1-2-16 | TEL 06-6584-0809 | FAX 06-6584-1056 |
| 東京支店 | 〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館9階 | TEL 03-3453-8166 | FAX 03-3453-8186 |
| 物流センター | 〒578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町4-4-55 | TEL 072-968-0120 | FAX 072-968-0150 |
| ホームページ | http://www.tascojapan.co.jp/ | | |