



TA515EK 用シュー・ガイドセット

TA515EK-12

使用上のご注意

⚠注意 使用する電源が 100V であることを確認してください。100V でもタコ足配線や延長コードを使用している場合は、正常に起動できない場合があります。

⚠注意 TA515EK-12 は TA515EK-N 専用です。旧型 TA515EK で使用することはできません。

⚠注意 1-1/2"銅管を加工するときは、必ず下図の位置に付属の 1-1/2"専用ピンを奥まで確実に挿してから、シューをセットしてください。1-1/2"専用ピンをセットせずに加工を行うと加工不良や製品の故障の原因となります。



株式会社 **イチケン TASCO**

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンター**へ TEL 06-6748-9240